



Uwaga:
R1-R6 punkty
regulacyjne

Wykaz zespołów i części:

1. siłownik podciśnieniowy
3. trójdrożny zawór elektromag.
6. zawór zwrotny
7. upustowy zawór elektromag.
8. zawór wewnętrzny siłownika
9. linka sprzęgła
14. aparat zapłonowy
16. zawór zwrotny
17. zbiornik podciśnienia
27. upustowy zawór mech.
28. mikrowyłącznik
29. wyłącznik główny
31. wyłącznik dzw. zmiany bieg.
- 35/36. układ elektroniczny
37. instalacja elektryczna

